プチとまーるくん!! 出来ました

12/12

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く 御礼申し上げます。ベルコンの非常停止装置「とまっるくん」をご愛顧頂いておりますが、この 度単独にて使用する「プチとまーるくん」をご提案致します。よろしくお願いします

敬具



取付状態

コネクターでワンタッチ接続出来ます。 再始動時は前面のボタンにて始動します 本体及び引張りワイヤーは 12mm の スパナにて取付出来ます。

引張りワイヤーの取付方法 本体からベルコンのテールに張るワイヤーは 黄色 or 赤色にして一目で解るようにします。 ベルコンのフレームに取り付けられたリングに て反力を取り、作動を確実にします

(販売は本体のみです。ワイヤー、ボルト、 リング付ボルト等は別途になります)





指1本でラクラク作動します。 ワイヤーを離しても停止したままで 動く事はありません。 再始動は押ボタンで行います。

ワイヤーの設置は片面のみです、 両面に必要な場合は御相談下さい。

(製品名、仕様は製品の改良の為、無断で変更する場合があります)

リミットスイッチの容量の関係で連続しての使用は出来ません、複数台を安全に停止するには とまーるくんをご利用下さい。

お問合せは

新興リース(株) 06-6555-2603